Руководство пользователя

Спасибо за покупку нашей лазерной рулетки мера 2 в 1 серии J. Перед использованием этого устройства, пожалуйста, сначала внимательно прочитайте политику безопасности и инструкции по применению.

Общее введение

Один инструмент имеет два точных метода измерения:
NO.1, Для короткого расстояния: с использованием стальной рулетки.
NO.2, Для большого расстояния: с помощью лазерного дальномера

Правила безопасности

1. В устройстве используются батарейки 2 * AAA, при замене или утилизации батарей соблюдайте местные правила.
2. В устройстве используется лазер класса 2, 635 нм, мощностью менее 1 мВт. Пожалуйста, следуйте местным правилам о лазерной продукции.
3. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Если возникли какие-либо проблемы с качеством в устройстве или во время использования устройства, пожалуйста, своевременно свяжитесь с вашим местным дилером.

Запуск и эксплуатация

●Включение и начало измерений

Длительное нажатие на кнопку в течение 2 секунд включает лазер. Нажмите кнопку еще раз, чтобы начать измерения.

●Выключение

Удержание кнопки более 5 с выключает рулетку.
Примечание. Устройство автоматически отключается через 45 секунд бездействия.

●Настройка дальномера

После включения лазера, нажав кнопку в течение 3 секунд, чтобы выбрать точку отсчета, доступно 2 варианта: от переднего края и от заднего края

●Калибровка

При включении удерживайте 5 с кнопку пока не появится CAL. 0 на экране, показывая, что устройство перешло в режим калибровки, после чего пользователь может настроить это значение калибровки. Доступный диапазон регулировки составляет: -7 мм +7 мм.

●Установка единиц измерения

После настройки калибровки нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в режим смены единиц измерения. Затем можете сменить единицу измерения на метры, футы, дюймы. Выбор единицы измерения сохраняется и после выключения устройства. Длительное нажатие кнопки еще раз, переводит устройство в режим измерения.

●Индикатор батареи

Значек показывает уровень заряда батареи, когда индикатор становится таким : это значит, что у батареи низкий заряд и её необходимо срочно заменить.

●Технические характеристики

Модель:	J20
Точность :	±1.5 mm (0.06 inch)
QB/T:	II
Единицы измерения лентой:	Метр/Дюйм
Единицы измерения лазером:	Метр/Дюйм/Фут
Диапазон измерения лазером:	0.03~20м
Класс лазера:	Класс II, 635нм, <1мВ
Экран:	Ч/б LCD
Максимальное число нажатий :	Около 1000000 раз
Питание:	AAA 1.5v - 2 шт.
Условия эксплуатации:	0~40 ℃
Условия хранения:	-25~60 ℃
Размеры(L*W*H):	82.5мм*76мм*47мм
Вес:	Около 282г(с батарейками 304г)
Гарантия:	1 год